



## Let's get started

User Guide

### OnePlus Buds Z2




#### Earbuds



Touch Area

#### Charging Box



Indicator Lamp

Setup Button

Charging Port

#### Pairing and connecting

**For Android phones**  
follow the Google Fast Pair prompts.

**For non-Android phones**  
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 2s to enter Bluetooth settings. Then, select OnePlus Buds Z2.

**To restore the factory settings**  
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 10s until the indicator lamp blinks red.

**Note:** Only OnePlus 6 and later versions are supported.

#### पेयर्सिंग और कनेक्ट करना

**एंड्रॉइड फोन के लिए**  
Google Fast Pair प्रॉम्प्ट का पालन करें।

**गेट-नॉन-एंड्रॉइड फोन के लिए**  
बुड्स को चार्जिंग केस में सूखे कवर के साथ उल्टी बंदूक स्थिति में पकड़ें। कनेक्ट करने के लिए 2 सेकंड के लिए चार्जिंग केस के सेटअप बटन को दबाकर पकड़े दें। फिर, OnePlus Buds Z2 चुनें।

**फैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए**  
बुड्स को चार्जिंग केस में सूखे कवर के साथ उल्टी बंदूक स्थिति में पकड़ें। कनेक्ट करने के लिए 10s के लिए चार्जिंग केस के सेटअप बटन को दबाकर दें।


**टिपिंग:** केवल OnePlus 6 और बाद के संस्करण समर्थित हैं।

#### Replating ear tips

Use ear tips in appropriate size to enjoy optimal comfort and noise cancellation experience.

Check the buds accessories for ear tips in different sizes.

**कान के नुनड़ों को बदलना**  
सुखे और शीट दृष्टि अनुभव के लिए उचित आकार में इवंप्लग का उपयोग करें।  
वर्तमान आकारों में इवंप्लग के लिए बूड्स के उपरोक्त स्थानों को चयन करें।




S M L

#### Buds details

**For OnePlus 6 (or later versions)**  
you can set buds details and upgrade the software version of the buds under Settings > Bluetooth.

**On a non-OnePlus mobile phone**  
download and install HeyMelody to obtain features of the buds and upgrade the software version for enhanced listening experience.

**बूड्स सॉफ्टवेयर**  
**OnePlus 6 (या बाद के संस्करणों) के लिए**  
आप बूड्स के वर्डिंग सेट कर सकते हैं और सेटिंग्स > ब्लूटूथ के तहत बूड्स के सॉफ्टवेयर संस्करण को अपग्रेड कर सकते हैं।  
**एक गेट-नॉन-एंड्रॉइड फोन पर**  
बूड्स को सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए HeyMelody को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और बूड्स के सॉफ्टवेयर अनुभव के लिए सॉफ्टवेयर वर्जन को अपग्रेड करें।




Please download HeyMelody from Google Play Store or APP Store

#### Play control

You can customize the single-tap, double-tap, and triple-tap functions of the left bud and right bud on the phone to perform different commands.


- Single-Tap by default: "Play/Pause" and optional single-tap functions: "Play/Pause", "Previous", and "Next".
- Double-tap by default: "Next" and optional double-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.
- Triple-tap by default: "Previous" and optional triple-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.



#### पले कंट्रोल

आप अलग-अलग आदेशों को करने के लिए फोन पर बाईं कर्नल और दाईं कर्नल के टैप, डबल-टैप और ट्रिपल-टैप कार्यों को अनुकूलित कर सकते हैं:

- सिंगल-टैप डिफॉल्ट: "प्ले / पॉज" और वैकल्पिक टैप फंक्शंस: "प्ले / पॉज", "प्रीवियस", और "अगला"
- डबल-टैप डिफॉल्ट: "नेक्स्ट" और वैकल्पिक डबल-टैप फंक्शंस: "प्ले / पॉज", "प्रीवियस", "अगला", और स्लीप मोड/वॉक अप वॉइस असिस्टेंट।
- ट्रिपल-टैप डिफॉल्ट: "प्रीवियस" और वैकल्पिक ट्रिपल-टैप फंक्शंस: "प्ले / पॉज", "प्रीवियस", "अगला", और भाषण सहायक को जगाए।




#### Noise control

Press and hold the touch area for 1s to switch the noise control mode between "Max noise cancellation" and "Transparency" by default.

To switch between two different modes, enter Settings > Buds details.

**शीट नियंत्रण**  
इफोल्ड टूच से "इंटेन्सिटी मैक्सिमिजेशन" और "ट्रान्स्पैरेंसी" के बीच शीट नियंत्रण मोड को स्विच करने के लिए 1s के लिए संपर्क कण्टैक्ट को दबाएं।  
अधिक मोड्स को बीच स्विच करने के लिए, सेटिंग्स-बूड्स विवरण देखें।



#### Other function control

**Call control**  
Answer/End: Double-tap  
Reject: Press and hold the bud for 3s

**Switch the device**  
Press and hold either bud (in powered-on status) for 3s to reconnect to the previous device.

**In-ear detection**  
During music playback, the buds automatically pause the music when you take them off. If you put the buds back within three minutes, the buds automatically resume the music.

**अन्य फ़ंक्शंस नियंत्रण**  
**कॉल नियंत्रण**  
उत्तर/अंत: डबल-टैप  
अस्वीकार: 3 सेकंड के लिए बूड को दबाकर पकड़ें।

**डिवाइसों के बीच स्विच करें**  
प्रीवियस डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने के लिए 3 सेकंड के लिए कर्नल को दबाएं। (पावर-ऑन स्टेटस में) दबाकर पकड़ें।

**इन-ईयर डिटेक्शन**  
संगीत प्रतिक्रिया के दौरान, जब आप उन्हें हटा लेते हैं, तो बूड्स अपने आप संगीत को पॉज कर देते हैं। अगर आप तीन मिनट के अंदर बूड्स को फिर से रख देते हैं, तो बूड्स अपने आप संगीत को पुनः शुरू कर देंगे।


#### Charging the buds

**Charge the buds**  
Put the buds in the charging case to initiate charging.

**Charge the charging case**  
Connect the charging case to a power supply through the charging cable delivered with the buds to charge the charging case.

**बूड्स को चार्ज करना**  
बूड्स को चार्ज करने के लिए बूड्स को चार्जिंग केस में रखें।

**चार्जिंग केस को चार्ज करें**  
चार्जिंग केस को बूड्स के साथ दिए गए चार्जिंग केबल के माध्यम से पावर सप्लाय से कनेक्ट करें।



# Never Settle

Version: 1.0