

INSIGNIA™

QUICK SETUP GUIDE

3D Zero Gravity Full Body Massage Chair

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

NS-MGC600BK2

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Fauteuil de massage 3D à gravité zéro pour tout le corps

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sillón de masaje de cuerpo entero de 3D de gravedad cero

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1

CONNECT CORDS

Plug the power button and remote control cords into the back of the chair, then plug the power cord into a wall outlet.

CONNEXION DES CÂBLES

Brancher le bouton d'alimentation et les câbles de la télécommande au dos de la chaise, puis les brancher sur une prise secteur.

CABLES DE CONEXIÓN

Enchufe los cables de alimentación y del control remoto en la parte posterior del sillón y enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

2

TURN ON

METTRE SOUS TENSION

ENCIENDA

3

ADJUST YOUR CHAIR TO THE SITTING POSITION

The chair is shipped in Zero Gravity mode. When you power the chair on for the first time, it will automatically return to the upright sitting position.

RÉGLER LE FAUTEUIL EN POSITION POUR S'ASSEOIR

Le fauteuil est livré en mode gravité zéro. Quand le fauteuil est mis sous tension la première fois, il revient automatiquement en position verticale pour s'asseoir.

AJUSTE SU SILLÓN A LA POSICIÓN DE SENTADO

La silla se envía en modo de gravedad cero. Cuando encienda la silla por primera vez, ésta volverá automáticamente a la posición de sentado vertical.

4

TIME TO RELAX

Sit, press \textcircled{U} power, and select desired program.

IL EST TEMPS DE SE DÉTENDRE

S'asseoir, appuyer sur \textcircled{U} marche-arrêt, et sélectionner le programme souhaité.

TIEMPO DE RELAJARSE

Siéntese, presione \textcircled{U} encendido, y seleccione el programa deseado.

