



## Let's get started

User Guide

### OnePlus Buds Z2




#### Earbuds



Touch Area

#### Charging Box



Indicator Lamp

Setup Button

Charging Port

#### Pairing and connecting

**For Android phones**  
follow the Google Fast Pair prompts.

**For non-Android phones**  
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 2s to enter Bluetooth settings. Then, select OnePlus Buds Z2.

**To restore the factory settings**  
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 10s until the indicator lamp blinks red.

**Note:** Only OnePlus 6 and later versions are supported.

#### पेयर्सिंग और कनेक्ट करना

**एंड्रॉइड फोन के लिए**  
Google Fast Pair प्रॉम्प्ट का पालन करें।

**गेट-नॉन-एंड्रॉइड फोन के लिए**  
बुड्स को चार्जिंग केस में सूखे कवर के साथ रखें। बंदूक ढकने से पहले कनेक्ट करने के लिए 2 सेकंड के लिए चार्जिंग केस के सेटअप बटन को दबाकर पकड़े दें। फिर, OnePlus Buds Z2 चुनें।

**फैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए**  
बुड्स को चार्जिंग केस में सूखे कवर के साथ रखें। बंदूक ढकने के लिए 10s के लिए चार्जिंग केस के सेटअप बटन को दबाकर रखें।


**टिपिंग:** केवल OnePlus 6 और बाद के संस्करण समर्थित हैं।

#### Replacing ear tips

Use ear tips in appropriate size to enjoy optimal comfort and noise cancellation experience.

Check the buds accessories for ear tips in different sizes.

**कान के नुनड़ों को बदलना**  
सुखे और शीट दृष्टि अनुभव के लिए उचित आकार में इवंप्लग का उपयोग करें।  
वर्तमान आकारों में इवंप्लग के लिए बंदूक के उपरोक्तानों को जांच करें।




S M L

#### Buds details

**For OnePlus 6 (or later versions)**  
you can set buds details and upgrade the software version of the buds under Settings > Bluetooth.

**On a non-OnePlus mobile phone**  
download and install HeyMelody to obtain features of the buds and upgrade the software version for enhanced listening experience.

**बुड्स सवितरण**  
**OnePlus 6 (या बाद के संस्करणों) के लिए**  
आप बुड्स के सवितरण सेट कर सकते हैं और सेटिंग्स > ब्लूटूथ के तहत बुड्स के सॉफ्टवेयर संस्करण को अपग्रेड कर सकते हैं।  
**एक गेट-नॉन-एंड्रॉइड फोन पर**  
बुड्स को सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए HeyMelody को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और बुड्स के सॉफ्टवेयर अनुभव के लिए सॉफ्टवेयर वर्जन को अपग्रेड करें।




Please download HeyMelody from Google Play Store or APP Store

#### Play control

You can customize the single-tap, double-tap, and triple-tap functions of the left bud and right bud on the phone to perform different commands.


- Single-Tap by default: "Play/Pause" and optional single-tap functions: "Play/Pause", "Previous", and "Next".
- Double-tap by default: "Next" and optional double-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.
- Triple-tap by default: "Previous" and optional triple-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.



#### पले कंट्रोल

आप अलग-अलग आदेशों को करने के लिए फोन पर बाईं कर्नल और दाईं कर्नल के टैप, डबल-टैप और ट्रिपल-टैप कार्यों को अनुकूलित कर सकते हैं:

- सिंगल-टैप टैप से टैप कर "पले / पॉज" और वैकल्पिक टैप फंक्शंस: "पले / पॉज", "पारिना", "अगला", और स्वर सहायक को जगाए
- डबल-टैप टैप से डबल-टैप कर "अगला" और वैकल्पिक डबल-टैप फंक्शंस: "पले / पॉज", "पारिना", "अगला", और स्वर सहायक को जगाए
- ट्रिपल-टैप टैप से ट्रिपल-टैप "पारिना" और वैकल्पिक ट्रिपल-टैप फंक्शंस: "पले / पॉज", "पारिना", "अगला", और भाषण सहायक को जगाए




#### Noise control

Press and hold the touch area for 1s to switch the noise control mode between "Max noise cancellation" and "Transparency" by default.

To switch between two different modes, enter Settings > Buds details.

**शीट नियंत्रण**  
इफेक्ट टैप से "इंटेन्सिटी रॉजिन कैंसलेशन" और "ट्रान्स्पैरेंसी" को बीच शीट नियंत्रण मोड को स्विच करने के लिए 1s के लिए संपर्क कण्टैर को दबाएं रखें।  
अधिक मोड को बीच सवितरण करने के लिए, सेटिंग्स-बुड्स सवितरण देखें करें।




#### Other function control

**Call control**  
Answer/End: Double-tap  
Reject: Press and hold the bud for 3s

**Switch the device**  
Press and hold either bud (in powered-on status) for 3s to reconnect to the previous device.

**In-ear detection**  
During music playback, the buds automatically pause the music when you take them off. If you put the buds back within three minutes, the buds automatically resume the music.



#### अन्य फ़ंक्शंस नियंत्रण

**कॉल नियंत्रण**  
उत्तर/अंत: डबल-टैप  
अस्वीकार: 3 सेकंड के लिए बंद को दबाकर पकड़े दें।

**डिवाइस सवितरण**  
पारिना डिवाइस को फेरि से कनेक्ट करने के लिए 3 सेकंड के लिए कर्नल भी बंद को (पावर-ऑन स्टेटस में) दबाकर पकड़े दें।

**इन-ईयर डिटेक्शन**  
संगीत प्लेबैक के दौरान, जब आप उन्हें हटा लेते हैं, तो बुड्स अपने आप संगीत को पॉज कर देते हैं। अगर आप तीन मिनट के अंदर बुड्स को फेरि से रख देते हैं, तो बुड्स अपने आप संगीत को पुनः शुरू कर देते हैं।


#### Charging the buds

**Charge the buds**  
Put the buds in the charging case to initiate charging.

**Charge the charging case**  
Connect the charging case to a power supply through the charging cable delivered with the buds to charge the charging case.

**बुड्स को चार्ज करना**  
बुड्स को चार्ज करने के लिए बुड्स को चार्जिंग केस में रखें।

**चार्जिंग केस को चार्ज करना**  
चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल को बुड्स के साथ दिए गए चार्जिंग केबल के माध्यम से पावर सप्लाय से कनेक्ट करें।



# Never Settle

Version: 1.0