

1

Set up your Sonos system

Make sure the Sonos product you plan to use with Sub Mini is already set up.



2

Place Sub Mini on the floor and plug it in



Place Sub Mini in a corner or near a wall, close to the speaker you'll use it with.

3

Add Sub Mini to your system



Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.

At a glance

Hear higher highs, feel lower lows for a more immersive sound experience.

● Status Light



Help

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/submini

Terms of Use, License and Warranty www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2022 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Sub Mini, and Sub Mini are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



640-00774 - A

Dansk – Kom hurtigt i gang

- Opsætning af dit Sonos-system. Sørg for, at det Sonos-produkt, du vil bruge med din Sub Mini, allerede er konfigureret.
- Placer Sub Mini på gulvet, og sæt stikket i stikkontakten. Placer Sub Mini i et hjørne eller tæt på en væg i nærheden af den højtaler, du vil bruge den sammen med.
- Føj Sub Mini til dit system. Åbn Sonos-appen, og tryk på Tilføj, eller gå til **Indstillinger > System > Tilføj produkt**. Hurtigt overblik. Få flere detaljer i højden, dybere bas og en mere omsluttende lydoplevelse.

Deutsch – Kurzanleitung

- Richte dein Sonos System ein. Stelle sicher, dass das Sonos Produkt, das du mit dem Sub Mini nutzen möchtest, schon eingerichtet ist.
- Stelle den Sub Mini auf den Boden und schließe ihn an den Strom an. Platziere den Sub Mini in einer Ecke oder nah an einer Wand in der Nähe des Speakers, mit dem du ihn nutzen möchtest.
- Füge den Sub Mini deinem System hinzu. Öffne die Sonos App und tippe auf Hinzufügen oder auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen**. Überblick. Erlebe höhere Höhen, tiefere Tiefen und eine noch mitreibendere Sound Experience.

Español – Guía de inicio rápido

- Configura tu sistema Sonos. Asegúrate de que el producto Sonos que vas a usar con Sub Mini ya está configurado.
- Coloca Sub Mini en el suelo y enchúfalo. Coloca Sub Mini en una esquina o junto a una pared y cerca del altavoz con el que lo vas a usar.
- Añade Sub Mini a tu sistema. Abre la app Sonos y pulsa Añadir o ve a **Ajustes > Sistema > Añadir producto**. En pocas palabras. Disfruta de un sonido aún más envolvente con unos agudos más agudos y unos graves más graves.

Français – Guide de démarrage rapide

- Configurer votre système Sonos. Assurez-vous que le produit Sonos que vous comptez utiliser avec votre Sonos Sub Mini est déjà configuré.
- Placez votre Sonos Sub Mini au sol et branchez-le. Placez le Sonos Sub Mini dans un coin ou contre un mur, près de l'enceinte avec laquelle vous allez l'utilisez.
- Ajouter le Sonos Sub Mini à votre système Sonos. Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Ajouter, ou rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit**. En bref. Des aigus plus cristallins et des graves plus profonds pour une expérience sonore encore plus immersive.

Italiano – Guida rapida

- Configura il tuo Sonos System. Assicurati che il prodotto Sonos che intendi utilizzare con Sub Mini sia già configurato.
- Posiziona Sub Mini sul pavimento e collega il cavo di alimentazione alla presa elettrica. Posiziona Sub Mini in un angolo e vicino al muro, a poca distanza dallo speaker con cui lo utilizzerai.
- Aggiungi Sub Mini al Sonos System. Apri l'app Sonos e tocca Aggiungi, oppure vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto**. In breve. Un'esperienza d'ascolto coinvolgente, con bassi più profondi e alti ancora più acuti.

Nederlands - Snelstartgids

- Stel je Sonos-systeem in. Controleer of het Sonos-product dat je met Sub Mini wilt gebruiken al is ingesteld.
- Plaats Sub Mini op de grond en stop de stekker in het stopcontact. Plaats Sub Mini in een hoek of bij een muur, dicht bij de speaker waarmee je hem wilt gebruiken.
- Voeg Sub Mini toe aan je systeem. Open de Sonos-app en tik op Toevoegen, of ga naar **Instellingen > Systeem > Product toevoegen**. In één oogopslag. De diepere bass en hogere treble zorgen voor een luisterbeleving die nog meeslepend is.

Norsk – Hurtigstartveiledning

- Konfigurer Sonos-anlegget. Pass på at Sonos-produktet du skal bruke med Sub Mini, allerede er konfigurert.
- Plasser Sub Mini på gulvet, og plugg den i. Plasser Sub Mini i et hjørne eller inntil en vegg, i nærheten av høytaleren du skal bruke den med.
- Legg Sub Mini til i Sonos-anlegget. Åpne Sonos-appen, og trykk på Legg til, eller gå til **Innstillinger > System > Legg til produkt**. Oversikt. Hør lysere diskant, føl dypere bass for en mer omsluttende lydopplevelse.

Português – Guia de início rápido

- Configure seu sistema Sonos. Verifique se o produto Sonos que você pretende usar com o Sub Mini já está configurado.
- Coloque o Sub Mini no chão e conecte-o. Coloque o Sub Mini em um canto ou perto de uma parede e próximo do alto-falante com o qual você o usará.
- Adicione Sub Mini ao seu sistema. Abra o aplicativo Sonos e toque em Adicionar ou vá para **Configurações > Sistema > Adicionar produto**. Visão geral. Ouça agudos mais altos e sinta os graves mais baixos para ter uma experiência de som mais envolvente.

Svenska – Snabbstartsguide

- Installera ditt Sonos-system. Kontrollera att Sonos-produkten som du planerar att använda med Sub Mini redan är installerad.
- Placera Sub Mini på golvet och anslut den till ett eluttag. Ställ Sub Mini i ett hörn eller vid en vägg, i närheten av högtalaren du planerar att använda den med.
- Lägg till Sub Mini i ditt system. Öppna Sonos-appen och tryck på Lägg till, eller välj **Inställningar > System > Lägg till produkt**. I korthet. Upplev mer omslutande ljud med djupare låga och klarare höga toner.

Polski — Skrócona instrukcja obsługi

- Skonfiguruj system Sonos. Upewnij się, że produkt Sonos, którego chcesz użyć z Sub Mini, został już skonfigurowany.
- Umieść Sub Mini na podłodze i podłącz go do zasilania. Umieść Sub Mini w narożniku lub w pobliżu ściany, blisko głośnika, z którym ma być używany.
- Dodaj Sub Mini do systemu. Otwórz aplikację Sonos i stuknij opcję Dodaj lub przejdź do opcji **Ustawienia > System > Dodaj produkt**. W skrócie. Usłysz wyższe soprany i poczuj niższe basy, aby doświadczyć bardziej wszechogarniającego dźwięku.

SONOS

Sub Mini

Set Up