


1

Connect the power cord

Choose a location for your Five and plug it in.



2


Download the Sonos app



Open the Sonos app and tap Add, or go to Setting>System>Add Product.

At a glance

Play and control your content using the Sonos app or the touch controls on your Sonos Five.



> ||
Play / Pause
Single press

> ||
Group
Press and hold to group Sonos products

::: > || :::
Volume
Press left to decrease, right to increase

:|> ||> :::
Next Track
Swipe right

::: < ||< :|
Previous Track
Swipe left

Help

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/five

Terms of Use, License and Warranty www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Five, and Five are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



640-00863-A

Dansk – Opsætning

1. **Tilslut netledningen.** Vælg, hvor din Five skal stå, og sæt den i stikket.
2. **Download Sonos-appen.** Åbn Sonos-appen, og tryk på Tilføj, eller gå til **Indstillinger > System > Tilføj produkt.**

Hurtigt overblik. Afspil og styr dit indhold med Sonos-appen eller touch-betjeningen på din Sonos Five. **Play/Pause;** Enkelt tryk. **Gruppér;** Hold nede for at gruppere Sonos-produkter. **Volume;** Tryk til venstre for at skrue ned, højre for at skrue op. **Næste nummer;** Swipe til højre. **Førrige nummer;** Swipe til venstre.

Deutsch – Einrichten

1. **Schließe das Stromkabel an.** Wähle einen Standort für deinen Five und schließe ihn an.
2. **Lade die Sonos App herunter.** Öffne die Sonos App und tippe auf Hinzufügen oder auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen.**

Überblick. Spiele und steuere deine Inhalte mit der Sonos App oder der Touch Steuerung deines Sonos Five. **Play/Pause;** Einmal drücken. **Gruppieren;** Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren. **Lautstärke;** Links drücken für lauter, rechts drücken für leiser. **Nächster Titel;** Nach rechts Wischen. **Vorheriger Titel;** Nach links Wischen.

Español - Configuración

1. **Conecta el cable de alimentación.** Elige dónde quieres colocar Five y enchúfalo.
2. **Descarga la app Sonos.** Abre la app Sonos y pulsa Añadir o ve a **Ajustes > Sistema > Añadir producto.**

En pocas palabras. Usa la app Sonos o los controles táctiles de Sonos Five para poner y controlar la música. **Reproducción/Pausa;** Pulsa una vez. **Agrupar;** Mantén pulsado para agrupar los productos Sonos. **Volume;** Pulsa el botón izquierdo para bajarlo y el derecho para subirlo. **Pista siguiente;** Desliza el dedo hacia la derecha. **Pista anterior;** Desliza el dedo hacia la izquierda.

Français – Installation

1. **Connecter le câble d'alimentation.** Choisissez un emplacement pour votre Sonos Five et branchez-le.
2. **Télécharger l'application Sonos.** Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Ajouter, ou rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit.**

En bref. Utilisez l'application Sonos ou les commandes tactiles de votre Sonos Five pour diffuser et contrôler vos contenus. **Lecture/Pause;** Appuyez une fois. **Grouper;** Maintenez la touche enfoncée pour grouper des produits Sonos. **Volume;** Appuyez sur la touche de gauche pour baisser le volume et sur celle de droite pour l'augmenter. **Titre suivant;** Faites glisser votre doigt vers la droite. **Titre précédent;** Faites glisser votre doigt vers la gauche.

Italiano – Configurazione

1. **Collegamento del cavo di alimentazione.** Scegli dove posizionare Five e collegalo all'alimentazione.
2. **Scarica l'app Sonos.** Apri l'app Sonos e tocca Aggiungi oppure vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto.**

In breve. Riproduci e controlla i contenuti utilizzando l'app Sonos o i controlli touch di Sonos Five. **Riproduci/Pausa;** Premi una volta. **Raggruppa;** Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos. **Volume;** Premi a sinistra per ridurre il volume, a destra per aumentarlo. **Traccia successiva;** Scorri verso destra. **Traccia precedente;** Scorri verso sinistra.

Nederlands - Installeren

1. **Sluit de stroomkabel aan.** Kies een plek voor je Five en steek de stekker in het stopcontact.
2. **Download de Sonos-app.** Open de Sonos-app en tik op Toevoegen, of ga naar **Instillinger > Systeem > Product toevoegen.**

In één oogopslag. Bedien en speel je content af via de Sonos-app of met behulp van de touchbediening op je Sonos Five. **Play/Pauze;** Druk één keer in. **Groep;** Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen. **Volume;** Druk links voor volume omlaag, rechts voor volume omhoog. **Volgende nummer;** Swipe naar rechts. **Vorige nummer;** Swipe naar links.

Norsk – Konfigurering

1. **Koble til strømledningen.** Velg en plassering for Five, og plugg den inn.
2. **Last ned Sonos-appen.** Åpne Sonos-appen, og trykk på Legg til, eller gå til **Innstillinger > System > Legg til produkt.**

Oversikt. Spill og styr innholdet ditt med Sonos-appen eller berøringskontrollene på Sonos Five. **Spill av / sett på pause;** Ett trykk. **Grupper;** Trykk og hold inne for å gruppere Sonos-produkter. **Volume;** Trykk på venstre for å senke, høyre for å øke. **Neste spor;** Sveip til høyre. **Førrige spor;** Sveip til venstre.

Português – Configurar

1. **Conecte o cabo de alimentação.** Escolha um local e conecte o Five na energia.
2. **Faça o download do aplicativo Sonos.** Abra o aplicativo Sonos e toque em Adicionar ou vá para **Configurações > Sistema > Adicionar produto.**

Visão geral. Reproduza e controle seu conteúdo usando o aplicativo Sonos ou os controles de toque no Sonos Five. **Reproduzir/Pausar;** Pressione uma vez. **Agrupar;** Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos. **Volume;** Pressione à esquerda para diminuir e à direita para aumentar. **Próxima faixa;** Deslize para a direita. **Faixa anterior;** Deslize para a esquerda.

Svenska – Installera

1. **Anslut strömsladden.** Välj en plats för Five och anslut den till ett eluttag.
2. **Ladda ner Sonos-appen.** Öppna Sonos-appen och tryck på Lägg till, eller gå till **Inställningar > System > Lägg till produkt.**

I korthet. Spela upp och styr ditt innehåll med hjälp av Sonos-appen eller touchkontrollerna på Sonos Five. **Spela upp/pausa;** Tryck en gång. **Gruppera;** Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter. **Volym;** Tryck till vänster för att sänka, till höger för att höja. **Nästa spår;** Swipa åt höger. **Föregående spår;** Swipa åt vänster.

Polski — Skonfiguruj

1. **Podłącz kabel zasilający.** Wybierz lokalizację dla swojego Five i podłącz go do zasilania.
2. **Pobierz aplikację Sonos.** Otwórz aplikację Sonos i stuknij opcję Dodaj lub przejdź do **Ustawienia > System > Dodaj produkt.**

W skrócie. Odtwarzaj treści i steruj nimi używając aplikacji Sonos lub przycisków dotykowych na głośniku Sonos Five. **Odtwórz/Pauza;** Naciśnij raz. **Grupuj;** Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos. **Głośność;** Naciśnij lewy, aby zmniejszyć głośność, prawy, aby zwiększyć głośność. **Następny utwór;** Przesuń w prawo. **Poprzedni utwór;** Przesuń w lewo.

SONOS

Five

Set Up