

PowerPort III 3-Port 65W Pod
USER MANUAL

Attention





- Read all the instructions before using the product.
- The product is designed for use with IT equipment only.
 - The maximum ambient temperature during use of the appliance must not exceed 25°C.
 - Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the product.
 - The disconnection from line voltage is made by AC plug.
 - In case of broken plugs, the product must be disposed of.
 - If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush.
 - The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 - The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).
 - Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement.
 - La température ambiante maximale pendant l'utilisation de l'appareil ne doit pas dépasser 25°C.
 - Le produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.
 - Débrancher la prise secteur.
 - En cas de bouchons cassés, le produit doit être mis au rebut.
 - Pour nettoyer le produit, utiliser uniquement une brosse ou un chiffon sec.
 - La prise de courant doit se situer à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
 - L'alimentation n'est pas destinée à être réparée par l'équipe technique en cas de panne ou de défaut de composant (le produit peut être mis au rebut).

Using Your Product



- For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or another certified cable (such as MFi).
- お使いの機器をすばやく安全に充電するためには、必ず次のいずれかのケーブルをご使用ください：Anker のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、および MFi などの認証を取得したケーブル。
 - Am schnellsten und sichersten ist der Ladevorgang, wenn Sie ein Anker®-Kabel, das Originalkabel des Geräts oder ein anderes zertifiziertes Kabel (z. B. MFi) verwenden.
 - 가장 빠르고 안전한 충전을 위해 Anker® 케이블, 장치의 원래 케이블 또는 다른 인증된 케이블 (예 : MFi) 을 사용하십시오.
 - Como usar seu produto
 - Использование устройства
 - Ürününüze Kullanma



- قم بقراءة كل التعليمات قبل استخدام المنتج.
- تم تصميم المنتج لاستخدامه مع أجهزة تكنولوجيا المعلومات فقط. يجب أن يتجاوز الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة أثناء استخدام الجهاز 25 درجة مئوية.
- ويجب عدم وضع أي مصادر لهب مكشوفة على المنتج، مثل الشمع.
- يتم قطع الاتصال عن الجهد الكهربائي للخط بواسطة مقبس تيار متزد (AC).
- في حال قطع الأسلاك، يجب التخلص من المنتج؛ فاسمع فقط بقطعة قماش جافة أو بفرشاة.
- إذا أردت تنظيف المنتج؛ فاسمع فقط بقطعة قماش جافة أو بفرشاة.
- يجب تركيب مأخذ المفوس بالقرب من الجهاز وفي مكان سهل الوصول إليه.
- أن مصدر الطاقة غير قادر على تغذية فريق الصيانة بصلاحية في حال حدوث عطل أو وجود عيب في مكوناته (يمكن التخلص من المنتج).
- احفظ هذه التعليمات.

- JP: お使いの機器をすばやく安全に充電するためには、必ず次のいずれかのケーブルをご使用ください：Anker のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、および MFi などの認証を取得したケーブル。
- DE: Verwendung Ihres Produkts
- ES: Uso de su producto
- FR: Utilisation de votre produit
- IT: Utilizzo del prodotto
- PT: Como usar seu produto
- RU: Использование устройства
- TR: Ürününüze Kullanma

JP: 本製品の使用方法

KO: 제품 사용하기

简中: 产品的使用方法

繁中: 使用產品

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support

@anker_official
@anker_jp

@Anker Deutschland
@Anker Japan

@AnkerOfficial
@Anker_JP
@Anker
@Anker

Product Number: A2667 51005002916 V01

