TrueAir2

https://us.soundpeats.com/pages/download

MANUFACTURER
Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited
Room 1308-1309, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, China. 518109
support@soundpeats.com
www.soundpeats.com

EC REP
Company: Qing UG(haftungsbeschränkt)
Address: Undinestr. 7, 12203 Berlin Germany

UK REP
TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK
tanmetbiz@outlook.com

018-200279
FCC ID: 2AFTU-DD012
IC ID: 27785-TRUEAIR2 MADE IN CHINA

FR DE UK ES IT PAPER

TrueAir2
WIRELESS EARBUDS

SOUNDPEATS

Using Guide | Gebrauchsanweisung | Manual de instrucciones | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso | 取扱説明ガイド | 说明使用指南

Contents

English ---------- 1 - 7
Deutsch ---------- 8 - 14
Français ---------- 15 - 21
Español ---------- 22- 27
Italiano ---------- 28 - 33
日本語 ---------- 34 - 39
中 文 ---------- 40 - 45
Turkey ---------- 46 - 51
Poland ---------- 52 - 57
Netherlands ---------- 58 - 63
Sweden ---------- 64 - 69

Pairing

1. The earbuds automatically pair to each other after being taken out from the charging case. Light on main earbud flashes in white and red, the second earbud stays in white.
2. Activate Bluetooth on the device, and choose "SOUNDPEATS TrueAir2" on Bluetooth list to pair.

Reset

(Try the following steps if you fail building connection between two earbuds, or between earbuds and device.)
1.Clear the pairing record between the earbuds and all your devices.
2.Place back both earbuds and make sure they are in charging status. Press and hold both MFBs for 10 seconds until both indicators flash in white twice.

Wearing

Product Diagram

Button Control

Power On	Auto: Take out from charging case Manually: Press and hold the MFB for 1.5s
Power Off	Auto: Place back into charging case Manually: Press and hold the MFB for 10s
Play / Pause	Double tap the MFB
Volume -	Single tap the left MFB
Volume +	Single tap the right MFB
Previous Track	Press and hold left MFB for 1.5s
Next Track	Press and hold right MFB for 1.5s
Answer / Hang Up Phone Call	Double tap the MFB
Reject Phone Call	Press and hold the MFB for 1.5s
Switch Between Two Calls	Press and hold the MFB for 2s
Manually Enter Pairing Mode	Press and hold the MFB for 6s
Activate Voice Assistant	Triple tap the right MFB
Game Mode	Triple tap the left MFB

Game Mode

SOUNDPEATS TrueAir2 adopts the latest technology to ensure low latency in game mode and make sure the sound sync with the image.
Triple tap on the left to activate the game mode with a voice prompt "Game Mode" and deactivate the mode with a prompt "Exit Game Mode".

Q&A

Q1: What does the charging LED tell while charging the case?

The LED stays on while charging, and turns off after fully charged.

Q2: What does the LED inside the charging case tell?

The LED inside the charging case lights up and stays on for 10s to tell the battery left in the case while taking out and placing back the earbuds.
Green light 50% - 100%
Yellow light 10% - 49%
Red light Less than 10%

The LED flashes slowly while charging the case.
Red light Less than 20%
Yellow light 20% - 69%
Green light 70%-99%
Green light stays on 100%

Q3: Why are the earbuds still connected to my phone after placing back?

1. The charging case is out of battery. The case will not turn off the earbuds if the case battery is dead.
2. Please make sure the earbuds sit well in the charging case, and the charging contactors on both the earbuds and charging case are clean. If not, please try something like microfiber cloth to clean the contators.

Q4: The battery life is not as advertised?

A single charge will not give you 25 hours playtime constantly. The earbuds work around 5 hours per charge with average use. The charging case provides another 4 recharges.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC ID

- English: "
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference thatmay cause undesired operation of the device."

- French:"
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Paarung

1.Öffnen Sie den Ladekoffer und nehmen Sie beide Ohrhörer heraus. Sie schalten sich ein und wechseln in den Pairing-Modus. Dann blinkt das LED-Licht des Hauptohrhörers abwechselnd rot und weiß, das weiße LED-Licht des Slave-Ohrhörers leuchtet immer.
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Geräts ein und wählen Sie "SOUNDPEATS TrueAir2" zum Koppeln.

Zurücksetzen

Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, bitte versuchen Sie mit den folgenden Schritten rückzustellen:
1.Löschen Sie die Pairing-Informationen für Ihr Headset von Ihrem Handy.
2.Stellen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladecase und vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer aufgeladen wird. Halten Sie die Multifunktionstaste des linken und rechten Kopfhörers gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeigeleuchten des linken und rechten Kopfhörers zweimal hintereinander weiß blinken, ist der Reset abgeschlossen.

Wie tragen Sie es bequem?

Produktbeispiel Diagramm

Tastenbedienung

Einschalten	Automatisch: Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase. Manuell: Halten Sie die Multifunktionstaste 1.5 Sekunde lang gedrückt, während das Gerät ausgeschaltet ist.
Ausschalten	Automatisch: Legen Sie die Kopfhörer in das Ladecase und schließen Sie den Deckel. Manuell: Halten Sie die Multifunktionstaste im eingeschalteten Zustand 10 Sekunden lang gedrückt.
Spielen/Pause	Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste für den Kopfhörer.
Lautstärke -	Klicken Sie auf die Multifunktionstaste für den linken Kopfhörer.
Lautstärke +	Klicken Sie auf die Multifunktionstaste für den rechten Kopfhörer.

Vorheriges Lied	Halten Sie die Multifunktionstaste des linken Kopfhörer 1,5 Sekunde lang gedrückt.
Nächstes Lied	Halten Sie die Multifunktionstaste des rechten Kopfhörer 1,5 Sekunde lang gedrückt.
Anruf annehmen/ beenden	Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste für den Kopfhörer.
Telefonanruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktionstaste des Kopfhörers 1,5 Sekunden lang gedrückt.
Wechseln zwischen zwei aktiven Anrufe	Halten Sie die Multifunktionstaste des Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt.
Aktivieren Manuell Pairing Mode	Halten Sie die Multifunktionstaste des Kopfhörers 6 Sekunden lang gedrückt.
Aktivieren den Voice Assistant	Dreifach klicken Sie auf die Multifunktionstaste für den rechten Kopfhörer.
Spielmodus	Dreifach klicken Sie auf die Multifunktionstaste für den linken Kopfhörer.

Spielmodus

SOUNDPEATS TrueAir2 verwendet die neueste Technologie und ist mit einem Spielemodus ausgestattet. Im Spielemodus wird die Headset-Verzögerung erheblich reduziert, um die Synchronisation von Audio und Bild des Spiels sicherzustellen.

Klicken Sie dreimal auf die Multifunktionstaste des linken Kopfhörers, um den Spielemodus ein- oder auszuschalten. Wenn er eingeschaltet ist, ist der Ton "Game Mode" und wenn er ausgeschaltet ist, ist der Ton "Exit Game Mode".

Q&A

F1: Was bedeutet die Lade-LED beim Laden des Ladecases?

Die LEDs leuchten während des Ladevorgangs und erlöschen nach dem vollständigen Aufladen.

F2: Was bedeutet die Anzeigelampe in der Ladebox?

Wenn das Headset herausgenommen / ersetzt wird, leuchtet die Anzeigelampe in der Ladebox auf und zeigt den aktuellen Stromzustand der Ladebox für 10S an:
100% -50% werden grün angezeigt
49% -10% zeigen gelb
10% oder weniger zeigt rot

Wenn die Ladebox aufgeladen wird, atmet die Anzeigelampe langsam:
Rotes Licht unter 20%, langsam atmen
20% -69% gelbes Licht, langsam atmen
70% -99% grünes Licht, langsam atmen
100% grünes Licht immer an

F3: Warum ist der Kopfhörer immer noch mit dem Mobiltelefon verbunden, nachdem er wieder in den Ladekoffer gelegt wurde?

1. Der Ladekoffer hat keine verbleibende Leistung. Wenn der Akku leer ist, kann der Kopfhörer nach dem Einsetzen nicht mehr ausgeschaltet werden.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer richtig im Ladekoffer platziert ist und dass das Lade-Metel-Blatt und der Ladestift sauber sind. Bitte versuchen Sie, den Ladekontakt zwischen Ladekoffer und Kopfhörer mit einem weichen Tuch zu reinigen.

F4: Warum ist die Akkulaufzeit nicht wie angegeben?

Mit einer einzigen Ladung erhalten Sie nicht ständig 25 Stunden Spielzeit. Die Ohrhörer arbeiten ungefähr 5 Stunden pro Ladung. Der Ladekoffer bietet andere 4 Aufladungen.

Note

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeignet.

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten
Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.
1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlu.

Couplage

1. Ouvrez le boîtier de charge, retirez les deux écouteurs, ils s'allumeront et entreront en mode de couplage; puis le voyant d' oreillette principale clignote alternativement en rouge et blanche, et le voyant d'oreillette esclave est toujours allumée en blanc;
2. Allumez le périphérique Bluetooth, puis sélectionnez SOUNDPEATS TrueAir2 dans la liste Bluetooth pour couplage.

Réinitialiser

Si l'appariement des oreillettes ne réussit pas deuxième fois ou ne peut pas être associé à l'appareil, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour le réinitialiser:
1. Supprimez l'enregistrement d'appariement des oreillettes de votre appareil.
2. Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement pour vous assurer qu'ils sont en état de chargement. En même temps, maintenez enfoncée la touche multifonction des écouteurs gauche et droit pendant 10 secondes. Lorsque la lumière blanche des écouteurs gauche et droit clignote deux fois, la réinitialisation est terminée.

Porter

Diagramme de Produit

Contrôle

Allumer	Automatique: Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement et retirez le casque Manuel: Appuyez et maintenez enfoncé Bouton Tactile pendant 1.5 s
Éteindre	Automatiqu: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et ferme le couvercle. Manue: Appuyez et maintenez enfoncé Bouton Tactile pendant 10 s.
Émission / Pause	Double-cliquez sur n'importe quel Bouton Tactile
Volume -	Cliquez sur le Bouton Tactile d'oreillette gauche
Volume +	Cliquez sur le Bouton Tactile d'oreillette droite

Jouer Précédent	Appuyez longuement sur Bouton Tactile de l'écouteur gauche pendant 1,5 s
Jouer Suivant	Appuyez longuement sur Bouton Tactile de l'écouteur droit pendant 1,5 s
Répondre / Raccrocher l'Appel	Double-cliquez sur n'importe quel Bouton Tactile
Rejeter l'Appel	Appuyez longuement sur n'importe quel Bouton Tactile pendant 1.5s
Basculer Entre les Appels	Appuyez longuement sur n'importe quel Bouton Tactile pendant 2s
Entrer manuellement en mode d'appairage	Appuyez longuement sur le bouton tactile du casque 6S
Activer l'assistant vocal	Triple-cliquez sur Bouton Tactile droite.
Mode de jeu	Triple-cliquez sur Bouton Tactile gauche.

Mode de jeu

SOUNDPEATS TrueAir2 utilise les dernières technologies et est équipé d'un mode de jeu. Dans le mode de jeu, le délai du casque sera considérablement réduit pour garantir la synchronisation du son et de l'image du jeu.
Triple-cliquez sur le bouton multifonction gauche pour activer / désactiver le mode de jeu. Le son est "Game Mode" lorsqu'il est activé et il est "Exit Game Mode" lorsqu'il est désactivé.

Q&A

Q1: Que signifie le voyant de charge lors du chargement du boîtier de charge?

Lors du chargement du boîtier de charge, l'indicateur externe du boîtier de charge est toujours allumé; lorsque le boîtier de charge est complètement chargé, l'indicateur externe du boîtier de charge s'éteint.

Q2: Que signifie l'indicateur dans la boîte de chargement?

Lorsque le casque est retiré / remettez, le voyant du casque s'allume et affiche l'état actuel de la batterie du boîtier de charge pendant 10S:
100% -50% montrent vert
49% -10% montrent jaune
10% et moins montrent rouge

Lorsque le boîtier de charge est en cours de chargement, le voyant lumineux respire lentement:
20% la feu rouge respirer lentement
20% -69% la feu jaune respirant lentement
70%& -99% la feu verte respirer lentement
100% le feu vert est toujours allumé

Q3: Pourquoi les écouteurs sont-ils toujours connectés au smartphone après les avoir remis dans le boîtier de chargement?

1. Le boîtier de charge n'a plus de puissance restante. Lorsque le boîtier de charge n'est pas alimenté, les écouteurs ne peuvent pas être éteint après sa remise en marche.
2. Assurez-vous que les écouteurs sont correctement installé dans le boîtier de chargement et que la tôle de chargement et les broches sont propres. Essayez de nettoyer le contact de charge entre le boîtier de charge et les écouteurs avec un chiffon doux.

Q4: Pourquoi la durée d'utilisation ne correspond-elle pas à celle annoncée?

Une seule charge ne peut pas supporter une utilisation continue pendant 25 heures. Les écouteurs sont utilisés pendant environ 5 heures sur une seule charge et le boîtier de charge fournit quatre charges.

Note

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Si les piles ou accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de restituer les piles et accumulateurs usagés après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans le magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous.

Informations sur les équipements électriques et électroniques
La note suivante s'adresse aux utilisateurs finaux privés qui utilisent des équipements électriques et/ou électroniques.
1. Collecte séparée des anciens appareils
Les équipements électriques et électroniques devenus des déchets sont appelés équipements anciens. Les propriétaires d'anciens appareils doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les anciens appareils ne font pas partie des déchets ménagers, mais des systèmes spéciaux de collecte et de retour.
2. Piles et accumulateurs
Les propriétaires d'anciens appareils doivent séparer les anciennes piles et accumulateurs, qui ne sont pas inclus dans l'ancien appareil, de l'ancien appareil avant de les remettre à un point de collecte. Ceci ne s'applique pas si les anciens appareils sont remis aux autorités publiques d'élimination des déchets et y sont séparés des autres anciens appareils en vue de leur préparation en vue de leur réutilisation.
3. Options de retour d'anciens appareils
Si vous possédez d'anciens appareils, vous pouvez les remettre à la reprise ou à la collecte des anciens appareils mis en place et mis à disposition par les autorités publiques d'élimination des déchets dans le but d'éliminer correctement les anciens appareils. En cas de besoin, il est également possible d'y déposer des équipements électriques et électroniques en vue de leur réutilisation. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées à ce sujet auprès du point de collecte ou de retour correspondant.
4. Avis de protection des données
Les anciens appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela s'applique en particulier aux équipements d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Pour votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de supprimer les données sur les anciens appareils.
5. Signification du symbole "poubelle barrée"
Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement représenté sur les appareils électriques et électroniques indique que l'appareil correspondant sera séparé du Siedlu non trié à la fin de sa durée de vie.

Emparejamiento

1. Abra la caja de carga, saque los dos auriculares, ellos se encenderán y entrarán en el modo de emparejamiento; luego las luces roja y blanca del indicador de oído maestro parpadean alternativamente, y la luz blanca del indicador de oído esclavo está siempre encendida;
2. Encienda Dispositivo Bluetooth, luego seleccione SOUNDPEATS TrueAir2 de la lista de Bluetooth para completar el emparejamiento.

Reinicio

Cuando el auricular no se ha emparejado correctamente o no se puede emparejar con el dispositivo, reinícielo de la siguiente manera.
1. Elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo.
2. Vuelva a colocar los auriculares en la caja de carga y abrir la tapa. Al mismo tiempo, mantenga presionada la tecla táctil multifunción de los auriculares izquierdo y derecho durante 10s. Cuando la luz blanca de los auriculares izquierdo y derecho parpadea dos veces, se completa el reinicio.

Siéntase cómodo

Ejemplo de Producto

Controles

Encendido	Automático: abrir la caja de carga Manual: Mantenga presionado el botón multitoque durante 1.5s
Apagado	Automático: vuelve a colocar el auricular en la caja de carga y cierre la cubierta. Manual: mantenga presionado el botón multitoque durante 10s
Reproducir / Pausa	Haga doble clic al botón multifunción del auricular derecho.
Volumen-	Toca el botón una vez multifunción del auricular izquierdo
Volumen+	Toca el botón una vez multifunción del auricular derecho

Anterior	Mantenga presionado el botón multitoque del auricular izquierdo durante 1.5s
Siguiente	Mantenga presionado el botón multitoque del auricular derecho durante 1.5s
Responder/Colgar la llamada de teléfono	Toca el botón dos veces multifunción del auricular derecho.
Rechazar la llamada de teléfono	Mantenga presionado el botón multitoque del auricular durante 1.5s
Cambiar entre dos llamadas	Mantenga presionado el botón multitoque del auricular durante 2s
Ingresar al modo de emparejamiento manualmente	Mantenga presionado el botón multitoque del auricular durante 6s
Active el Asistente de voz	Toca el botón tres veces de multifunción táctil del auricular

Modo de Juego

SOUNDPEATS TrueAir2 utiliza la última tecnología y está equipado con un modo de juego. En el modo de juego, la demora de los auriculares se reducirá considerablemente para garantizar la sincronización del audio y la imagen del juego.
Toca el botón izquierdo tres veces para encender / apagar el modo de juego. Cuando está encendido, el sonido es "Game Mode", y cuando está apagado, el sonido es "Exit Game Mode".

Q&A

Q1: ¿Qué significa la luz de carga al cargar la caja de carga?
Al cargar la caja de carga, la luz indicadora de la caja de carga está siempre encendida; cuando la caja de carga está completamente cargada, la luz indicadora de la caja de carga se apaga.

Q2: ¿Qué significa la luz indicadora en la caja de carga?
Cuando se saca / volve el auricular, la luz indicadora en la caja de carga se iluminará y mostrará el estado de energía actual de la caja de carga para 10S:
100% -50% muestra verde
49% -10% muestra amarillo
<10 muestra la pantalla roja
Cuando la caja de carga se está cargando, la luz indicadora respira lentamente:
<20% respira despacio después de la luz roja
20% -69% luz amarilla respirando lentamente
70 y -99% luz verde para respirar lentamente
100% luz verde encendida

Q3: ¿Por qué los auriculares siguen conectados al móvil después de volver a colocarlos en la caja de carga?

1. La caja de carga no tiene energía restante. Cuando la caja de carga no tiene energía, los auriculares no se pueden apagar después de volver a colocarlos.
2. Asegúrese de que el auricular esté colocado correctamente en la caja de carga y que la hoja de metal de carga y los pines estén limpios. Intente limpiar el contacto de carga entre la caja de carga y el auricular con un paño suave.

Q4: ¿Por qué el tiempo de uso no coincide con el anunciado?

Una sola carga no puede soportar la duración de uso durante 25 horas. El auricular se puede usar durante aproximadamente 5 horas con una sola carga, y la caja de carga proporciona cuatro cargas.

Accoppiamento

1. Aprire la scatola di ricarica, estrarre i due auricolari, i due auricolari si accenderanno ed entreranno in modalità di accoppiamento; quindi l'indicatore luminoso dell'auricolare principale lampeggia alternativamente in rosso e bianco e l'indicatore luminoso dell'auricolare secondario è sempre acceso;
2. Accendere Bluetooth del dispositivo, quindi selezionare SOUNDPEATS TrueAir2 dall'elenco Bluetooth per completare l'associazione.

Reimpostazione

Quando l'auricolare non è stato associato correttamente o non può essere associato al dispositivo, seguire i passaggi seguenti per ripristinare.
1. Eliminare le informazioni di associazione delle cuffie dal dispositivo.
2. Riposizionare l'auricolare nella scatola di ricarica, assicurarsi che l'auricolare sia nello stato di ricarica e tenere premuti contemporaneamente il tasto a sfioramento delle cuffie sinistra e destra per 10 secondi. Quando le spie luminose delle cuffie sinistra e destra lampeggiano due volte in bianco, il ripristino è completo.

Indossare

Schema del Prodotto

Controllo

Accendere	Automatico: Aprire il coperchio della custodia di ricarica ed estrai le cuffie Manuale: premere a lungo il tasto a sfioramento dell'auricolare 1.5S
Spegnere	Automatico: Riposizionare l'auricolare nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio della custodia di ricarica Manuale: premere a lungo il tasto a sfioramento dell'auricolare 10S
Riproduci/Pausa	Fare doppio clic sul tasto a sfioramento dell'auricolare
Volume -	Fare clic sul tasto a sfioramento dell'auricolare sinistro
Volume +	Fare clic sul tasto a sfioramento dell'auricolare destro

Traccia precedente	Premere a lungo il tasto a sfioramento dell'auricolare sinistro 1.5S
Traccia prossima	Premere a lungo il tasto a sfioramento dell'auricolare destro 1.5S
Rispondi / termina chiamata	Fare doppio clic sul tasto a sfioramento dell'auricolare
Rifiuta chiamata	Premere a lungo il tasto a sfioramento dell'auricolare 1.5S
Passa tra due chiamate attive	Premere a lungo il tasto a sfioramento dell'auricolare 2S
Entra in modalità paring in modo manuale	Premere a lungo il pulsante a sfioramento dell'auricolare 6S
Attiva la Voice Assistant	Fare triplo clic sul tasto a sfioramento dell'auricolare destro
Modalità di gioco	Fare triplo clic sul tasto a sfioramento dell'auricolare sinistro

Modalità di gioco

SOUNDPEATS TrueAir2 utilizza la tecnologia più recente ed è dotato di una modalità di gioco: nella modalità di gioco, il ritardo delle cuffie verrà notevolmente ridotto per garantire che il suono e l'immagine del gioco siano sincronizzati.
Fare triplo clic sul pulsante a sfioramento dell'auricolare sinistro per attivare / spegnere la modalità di gioco, quando lo si accende il segnale tono acustico è "Game Mode", quando lo si spegne il segnale tono acustico è "Exit Game Mode".

Q&A

Q1: Quando si carica la scatola di ricarica, cosa significa la spia di ricarica?

Durante la ricarica della scatola di ricarica, l'indicatore esterno della scatola di ricarica è sempre acceso; quando la scatola di ricarica è completamente carica, l'indicatore esterno della scatola di ricarica si spegne.

Q2: Cosa significa l'indicatore nella scatola di ricarica?

Quando l'auricolare viene estratto / riposizionato, l'indicatore dell'auricolare si accende e visualizza lo stato corrente della batteria della scatola di ricarica per 10S:
100% -50% mostra verde
49% -10% mostra il giallo
10% e sotto mostra in rosso

Quando la scatola di ricarica è in carica, l'indicatore luminoso respira lentamente:
20% la luce rossa respira lentamente
20% -69% la luce gialla respira lentamente
70 e -99% la luce verde respira lentamente
100% la luce verde è sempre accesa

Q3: Perché l'auricolare è ancora connesso al telefono cellulare dopo averlo riposto nella scatola di ricarica?

1. La scatola di ricarica non ha energia residua. Quando la scatola di ricarica è scarica, non è possibile spegnere l'auricolare dopo averlo reinserito.
2. Assicurarsi che l'auricolare sia posizionato correttamente nella scatola di ricarica e che la lamiera di ricarica e i pin siano puliti, provare a pulire il contatto di ricarica tra la scatola di ricarica e l'auricolare con un panno morbido.

Q4: Perché il tempo di utilizzo non corrisponde a quello pubblicizzato?

Una singola carica non può supportare l'uso continuo per 25 ore. L'auricolare viene utilizzato per circa 5 ore con una singola carica e la scatola di ricarica fornisce quattro cariche.

ペアリング

1.充電ケースを開き、二つのイヤホンを同時に取り出すと、本機は自動的にペアリングモードに入ります。続いて、親機のLEDインジケータが赤色と白色に交互に点滅し、子機のLEDインジケータが白色に点灯します。
2.端末のBluetooth設定を有効にして、接続先リストに『SOUNDPEATS TrueAir2』を選択すると、ペアリングは完了です。

リセット

左右のイヤホンがペアリングできない状況、あるいはイヤホンをデバイスにペアリングできない状況が起る時、以下の手順でリセットしてください。
1.携帯電話などのデバイス側に接続履歴を削除します。
2.イヤホンを充電ケースに入れ、イヤホンは充電中のことを確認し、L/R側のマルチボタンを約10秒間長押しすると、LEDランプが白色に2回点滅します。それでリセットが完成します。

装着方法

製品図解

操作

電源オン	自動: 充電ケースの蓋を開け、イヤホン本体を取り出します 手動: マルチファンクションボタンを1.5秒間長押しします
電源オフ	自動: イヤホン本体を充電ケースに入れおき、充電ケースの蓋を閉めます 手動: マルチファンクションボタンを10秒間長押しします
再生/一時停止	マルチファンクションボタンを素早く二回タッチします
音量下げる	L側のマルチファンクションボタンを一回タッチします
音量上げる	R側のマルチファンクションボタンを一回タッチします
曲戻し	L側のマルチファンクションボタンを1.5秒間長押しします
曲送り	R側のマルチファンクションボタンを1.5秒間長押しします
着信受話/通話終了	マルチファンクションボタンを素早く二回タッチします
着信拒否	マルチファンクションボタンを1.5秒間長押しします
通話切替	マルチファンクションボタンを2秒間長押しします
手動でペアリングに変更	マルチファンクションボタンを6秒間長押しします
端末の音声認識アシスタント機能を起動	R側のマルチファンクションボタンを３回タッチします
ゲームモード	L側のマルチファンクションボタンを３回タッチします

ゲームモード

SOUNDPEATS TrueAir2の新たな機能としては、快適なゲームプレイを実現してくれる「ゲームモード機能」を搭載されたおり、ゲームプレイ時などのサウンドの遅延を最小限に抑えてくれます。
L側のマルチファンクションボタンを３回タッチして、ゲームモードのオン/オフを切り替えます。オンにすると、音が「Game Mode」になり、オフにすると、音が「Exit Game Mode」になります。

Q&A

Q1:充電ケースを充電する時に、充電インジケータはどのように表示されますか?

充電ケースを充電する際、充電ケースのインジケータは常に点灯します。
充電ケースが満充電になると、充電ケースのインジケータが消灯します。

Q2:充電ケース内のインジケータのステータスとその意味は?

イヤホンを取り外す/入れ置く際に、充電ケース内のインジケータが10秒間点灯し、充電ケースのバッテリー残量が色で表示されます：
100%—50% インジケータが緑色に点灯します
49%-10% インジケータが黄色に点灯します
10%以下 インジケータが赤色に点灯します

充電ケースを充電する際に、インジケータがゆっくり点滅します：
20%以下 インジケータが赤色にゆっくり点滅します
20%-69% インジケータが黄色にゆっくり点滅します
70%-99% インジケータが緑色にゆっくり点滅します
100% インジケータが緑色に常に点灯します

Q3:イヤホンを充電ケースに戻してもデバイスに接続されているのはなぜですか?

1.充電ケースのバッテリー残量が切れたら、イヤホンは自動的にオフにならないことが原因と考えられます。
2.イヤホンが充電ケースにちゃんと置いていることをご確認ください。充電ケースとイヤホンの充電端子を柔らかい布で綺麗に拭いてから充電端子の位置を確認しながら、イヤホンを充電ケースに戻してください。

Q4:使用時間が広告されたものと一致しないのはなぜですか?

1回の充電で25時間の連続使用はできません。
イヤホンは1回のフル充電で約5時間ご使用いただけます。充電ケースはイヤホン4回程フル給電可能です。

配对

1、打开充电盒，将两个耳机取出，两个耳机将会开机并进入配对模式；接着主耳指示灯红灯和白灯交替闪烁，从耳指示灯白灯常亮；
2、打开设备蓝牙，然后从蓝牙列表中选择SOUNDPEATS TrueAir2完成配对。

重置

当耳机没有二次配对成功或者与设备无法配对时，按照以下操作进行重置。
1.从设备中删除耳机的配对信息。
2.将耳机放回充电盒，确保耳机在充电状态，同时长按左右耳机触控键10秒，当左右耳机的指示灯白灯闪烁两次，重置完毕。

佩戴

产品示例图

控制

开机	自动：从充电盒中取出耳机 手动：长按耳机触控键1.5S
关机	自动：将耳机放回充电盒 手动：长按耳机触控键10S
播放/暂停	双击耳机触控键
音量-	单击左耳机触控键
音量+	单击右耳机触控键
上一曲	长按1.5S左耳机触控键
下一曲	长按1.5S右耳机触控键
接听/挂断电话	双击耳机触控键
拒绝接听	长按耳机触控键1.5S
在两个通话间切换	长按耳机触控键2S
手动进入配对模式	长按耳机触控键6S
激活语音助手	三击右耳机触控键
游戏模式	三击左耳机触控键

游戏模式

SOUNDPEATS TrueAir2运用了最新技术，配备了游戏模式。在游戏模式下，耳机延时将大大降低，保证游戏音画面同步。
三击左耳机触控键开启/关闭游戏模式，开启时提示音为"Game Mode"，关闭时提示音为"Exit Game Mode"。

Q&A

Q1:给充电盒充电时，充电灯代表的意思?

在给充电盒充电时，充电盒外指示灯常亮；当充电盒电量充满时，充电盒外指示灯熄灭。

Q2:充电盒内指示灯显示代表什么意思?

当取出/放回耳机时，充电盒内指示灯亮起并显示充电盒当前电量状态持续10S：
100%—50%显示绿色
49%-10%显示黄色
10%以下显示红色

当充电盒充电时，指示灯慢呼吸：
20%以下红色灯慢呼吸
20%-69%黄色灯慢呼吸
70%-99%绿色灯慢呼吸
100%绿色灯长亮

Q3: 为什么耳机放回充电盒后依然连着手机呢?

1. 充电盒没有剩余电量。当充电盒没电的时候，耳机放回并不能关机。
2. 请确保耳机有正确放置在充电盒内，同时充电盒属片和PIN针都干净，请尝试用软布清洁充电盒和耳机充电接触的地方。

Q4:为什么使用时长和宣传的不符呢?

一次充电不能支持持续使用25小时。单次充电耳机使用约5小时，充电盒提供四次充电。

Eşleştirme

1. Kulaklıklar, cihazdan çıkarıldıktan sonra otomatik olarak birbiriyle eşleşir. şarj durumu. Ana kulaklıktaki ışık beyaz ve kırmızı olarak kül olur, ikinci kulaklık ise beyaz kalır.
2.Cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve "SOUNDPEATS TrueAir2" öğesini seçin. Eşleştirilecek Bluetooth listesi.

Sıfırla

(İki kulaklık arasında veya kulaklıklar ile cihaz arasında bağlantı kuramazsanız aşağıdaki adımları deneyin.)
1.Kulaklıklar ve tüm cihazlarınız arasındaki eşleştirme kaydını silin.
2. Her iki kulaklığı da geri yerleştirin ve şarj durumunda olduklarından emin olun. Her iki gösterge iki kez beyaz renkte yanıp sönene kadar her iki MFB'yi 10 saniye basılı tutun.

Giyme

Ürün Şeması

Düğme Kontrolü

Açık	Otomatik: Şarj kutusundan çıkarın Manuel olarak: ÇFB'yi 1.5 sn basılı tutun
Kapat	Otomatik: Şarj kutusuna geri yerleştirin Manuel olarak: ÇFB'yi 10 saniye basılı tutun
Oynat durdur	ÇFB'ye çift dokunun
Hacim -	Sol ÇFB'ye tek dokunun
Hacim +	Sağ ÇFB'ye tek dokunun

Önceki parça	1,5 saniye boyunca sol ÇFB'ye basın ve basılı tutun
Sonraki parça	Sağ MFB'yi 1,5 sn basılı tutun
Cevapla / Telefon Aramasını Kapat	ÇFB'ye çift dokunun
Telefon Aramasını Reddet	ÇFB'yi 1,5 sn basılı tutun
İki Arama Arasında Geçiş Yapın	ÇFB'yi 2 saniye basılı tutun
Eşleştirme Moduna Manuel Olarak Girin	ÇFB'yi 6 saniye basılı tutun
Voice Asistan'ı etkinleştirin	Sağ ÇFB'ye üç dokunun
Oyun modu	Soldaki ÇFB'ye üç kez dokunun

Oyun modu

SOUNDPEATS TrueAir2, oyun modunda düşük gecikme sağlamak ve sesin görüntüyle senkronize olmasını sağlamak için en son teknolojiyi kullanır.
"Oyun Modu" sesli istemi ile oyun modunu etkinleştirmek ve "Oyun Modundan Çık" istemi ile modu devre dışı bırakmak için sola üç kez dokunun.

Soru-Cevap

S1: Kasayı şarj ederken şarj LED'i ne anlatıyor?

Şarj olurken LED açık kalır ve tamamen şarj olduktan sonra kapanır.

S2: Şarj kutusunun içindeki LED ne anlatıyor?

Şarj kutusunun içindeki LED yanar ve kulaklıkları çıkarıp takarken kutuda kalan pili bildirmek için 10 saniye boyunca yanık kalır.

Yeşil ışık %50 - %100
Sarı ışık %10 - %49
Kırmızı ışık %10'dan az

Kasayı şarj ederken LED yavaşça yanıp söner

Kırmızı ışık %20'den az
Sarı ışık %20 - %69
Yeşil ışık %70 - %99
Yeşil ışık %100 açık kalıyor

S3: Kulakiçi kulaklıklar telefonuma geri yerleştirdikten sonra neden hala bağlı?

1. Şarj kutusunun pili bitmiş. Kasanın pili bitmişse, kasa kulaklıkları kapatmaz.
2. Lütfen kulaklıkların şarj kutusuna iyice oturduğundan ve hem kulaklıklardaki hem de şarj kutusundaki şarj kontaktörlerinin temiz olduğundan emin olun. Değilse, lütfen kontaktörleri temizlemek için mikro beze benzer bir şey deneyin.

S4: Pil ömrü anlatıldığı gibi değil mi?

Tek bir şarj size sürekli olarak 25 saat çalma süresi sağlamaz. Kulaklıklar, ortalama kullanımda şarj başına yaklaşık 5 saat çalışır. Şarj kutusu 4 şarj daha sağlar.

Łączenie w pary

1. Wkładki douszne automatycznie łączą się ze sobą po wyjęciu z urządzenia etui ładujące. Dioda na głównej słuchawce miga na biało i czerwono, druga wkładka douszna pozostaje w kolorze białym.
2. Włącz Bluetooth w urządzeniu i wybierz "SOUNDPEATS TrueAir2". Lista Bluetooth do sparowania.

Resetowanie

1. Umieść obie wkładki douszne w etui ładującym i upewnij się, że są w stanie ładowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 10 sekund, aż obie diody LED zamigają dwukrotnie na biało, resetowanie zakończone.

Nosić

Sterowanie przyciskiem

Sterowanie przyciskami

Zasilanie włączone	Auto: otwórz pokrywę obudowy Ręcznie: Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 1,5 sekundy
Wyłącz	Auto: Włóż z powrotem do etui ładującego i zamknij pokrywę Ręcznie: Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 10 sekund
Odtwórz / Wstrzymaj	Dotknij dwukrotnie MFB
Tom -	Pojedyncze dotknięcie lewego MFB
Głośność +	Jedno dotknięcie prawego MFB

Poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj lewy MFB przez 1,5 sekundy
Następny utwór	Naciśnij i przytrzymaj prawy MFB przez 1,5 sekundy
Odbierz / rozłącz połączenie telefoniczne	Dotknij dwukrotnie MFB
Odrzuć połączenie telefoniczne	Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 1,5 sekundy
Przełączanie między dwoma połączeniami	Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 2s
Ręcznie wejdź w tryb parowania	Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 6 sekund
Aktywuj asystenta głosowego	Stuknij trzykrotnie w prawy MFB
Tryb gry	Stuknij trzykrotnie w lewy MFB

Tryb gry

SOUNDPEATS TrueAir2 wykorzystuje najnowszą technologię, aby zapewnić niskie opóźnienia w trybie gry i zapewnić synchronizację dźwięku z obrazem.

Stuknij trzykrotnie w lewo, aby aktywować tryb gry komunikatem głosowym „Tryb gry" i dezaktywować tryb komunikatem „Wyjdź z trybu gry".

Q&A

P1: Co mówi dioda ładowania podczas ładowania etui?

Dioda LED pozostaje włączona podczas ładowania i wyłącza się po pełnym naładowaniu.

P2: Co mówi dioda LED wewnątrz etui ładującego?

Dioda LED wewnątrz etui ładującego zaświeci się i pozostanie włączona przez 10 sekund, informując o pozostawieniu baterii w etui podczas wyjmowania i ponownego wkładania wkładek dousznych.
Zielone światło 50% - 100%
Żółte światło 10% - 49%
Czerwone światło Mniej niż 10%

Dioda LED miga powoli podczas ładowania etui.
Czerwone światło Mniej niż 20%
Żółte światło 20% - 69%
Zielone światło 70%-99%
Zielone światło pozostaje włączone w 100%

P3: Jak naładować skrzynkę?

1. Użyj adaptera typu C, aby naładować obudowę (prąd nie przekracza 1A). Dioda LED pozostaje włączona podczas ładowania.
2. Ładuj wkładki douszne i etui co najmniej raz na 3 miesiące, jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
3. Jeśli etui ładujące obsługuje ładowanie za pomocą podkładki do ładowania bezprzewodowego, umieść je na podkładce. Ładowanie rozpoczyna się, gdy dioda LED zapala się i pozostaje włączona.

P4: Dlaczego wkładki douszne są nadal podłączone do mojego telefonu po ponownym włożeniu?

1. W etui ładującym wyczerpała się bateria. Etui nie wyłączy wkładek dousznych, jeśli bateria w etui jest rozładowana.
2. Upewnij się, że wkładki douszne dobrze leżą w etui do ładowania, a styki ładowania na wkładkach dousznych i etui do ładowania są czyste. Jeśli nie, spróbuj czegoś takiego jak ściereczka z mikrofibry, aby wyczyścić styczniki.

P5: Żywotność baterii nie jest zgodna z reklamą?

Pojedyncze ładowanie nie zapewni ci 25 godzin ciągłego odtwarzania. Słuchawki działają około 5 godzin na jednym ładowaniu przy średnim zużyciu. Etui ładujące zapewnia kolejne 4 doładowania.

Koppelen

1. De oordopjes worden automatisch aan elkaar gekoppeld nadat ze uit de oplaadcassette zijn gehaald. Het lampje op het hoofdoordopje knippert wit en rood, het tweede oordopje blijft wit.
2.Activeer Bluetooth op het apparaat en kies "SOUNDPEATS TrueAir2" in de Bluetooth-lijst om te koppelen.

Resetten

Probeer de volgende stappen als het niet lukt om een verbinding tot stand te brengen tussen twee oordopjes of tussen oordopjes en apparaat.
1. Wis het koppelingsrecord tussen de oordopjes en al uw apparaten.
2.Plaats beide oordopjes terug en zorg ervoor dat ze zich in de oplaadstatus bevinden. Houd beide MFB's 10 seconden ingedrukt totdat beide indicatoren twee keer wit knipperen.

Dragen

Productdiagram

Controle

Inschakelen	Auto: Open het deksel van de koffer Handmatig: houd de MFB 1,5 sec ingedrukt
Uitschakelen	Auto: Plaats terug in de oplaadcassette en sluit het deksel Handmatig: houd de MFB 10 seconden ingedrukt
Speel / Pauze	Dubbeltik op de MFB
Volume -	Tik één keer op de linker MFB
Volume +	Tik één keer op de rechter MFB

Vorig nummer	Houd de linker MFB 1,5 sec ingedrukt
Volgende track	Houd de rechter MFB 1,5 sec ingedrukt
Telefoongesprek beantwoorden/ophangen	Dubbeltik op de MFB
Weigeren telefoongesprek	Houd de MFB 1,5 sec ingedrukt
Schakel tussen twee gesprekken	Houd de MFB 2 seconden ingedrukt
Voer de koppelingsmodus handmatig in	Houd de MFB 6 seconden ingedrukt
Activeer Spraakassistent	Tik drie keer op de rechter MFB
Spelmodus	Tik driemaal op de linker MFB

Spelmodus

SOUNDPEATS TrueAir2 maakt gebruik van de nieuwste technologie om een lage latentie in de gamemodus te garanderen en ervoor te zorgen dat het geluid synchroon loopt met het beeld.
Tik driemaal op de linkerkant om de spelmodus te activeren met een gesproken prompt "Game Mode" en deactiveer de modus met een prompt "Game Mode verlaten".

Vraag en antwoord

V1: Wat vertelt de oplaad-LED tijdens het opladen van de case?

De LED blijft branden tijdens het opladen en gaat uit als de batterij volledig is opgeladen.

V2: Wat vertelt de LED in het oplaadetui?

De LED in het oplaadetui licht op en blijft 10 seconden branden om aan te geven dat de batterij in het etui is achtergebleven tijdens het verwijderen en terugplaatsen van de oordopjes.
Groen licht 50% - 100%
Geel licht 10% - 49%
Rood licht Minder dan 10%

De LED knippert langzaam tijdens het opladen van de case.
Rood licht Minder dan 20%
Geel licht 20% - 69%
Groen licht 70%-99%
Groen lampje blijft 100% branden

V3: Waarom zijn de oordopjes nog steeds verbonden met mijn telefoon nadat ik ze heb teruggeplaatst?

1. De batterij van het oplaadetui is leeg. De case schakelt de oordopjes niet uit als de batterij van de case leeg is.
2. Zorg ervoor dat de oordopjes goed in het oplaadetui zitten en dat de oplaadschakelaars op zowel de oordopjes als het oplaadetui schoon zijn. Zo niet, probeer dan iets als een microvezeldoek om de contators schoon te maken.

V4: Is de levensduur van de batterij niet zoals geadverteerd?

Een enkele lading geeft je niet constant 25 uur speeltijd. De oordopjes gaan bij gemiddeld gebruik zo'n 5 uur per oplaadbeurt mee. De oplaadcassette biedt nog eens 4 oplaadbeurten.

Parning

1. Hörsnäckorna paras automatiskt ihop med varandra efter att ha tagits ut ur laddningsfodral. Ljuset på huvudörsnäckan blinkar i vitt och rött, den andra öronsnäckan förblir i vitt.
2. Aktivera Bluetooth på enheten och välj "SOUNDPEATS TrueAir2" på Bluetooth-lista att para.

Återställa

1. Sätt tillbaka båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och se till att de är i laddningsstatus.
2. Tryck och håll båda knapparna i 10 sekunder tills båda lysdioderna blinkar vitt två gånger, återställningen är klar.

att ha på sig

Produktdiagram

Knappkontroll

Ström på	Auto: Öppna väskans lock Manuellt: Tryck och håll ned MFB i 1,5 s
Stäng av	Auto: Placera tillbaka i laddningsfodralet och stäng locket Manuellt: Tryck och håll ned MFB i 10 sekunder
Spela / Pausa	Dubbeltryck på MFB
Volym -	Enkeltryck på vänster MFB
Volym +	Enkeltryck på höger MFB

Föregående spår	Tryck och håll ned vänster MFB i 1,5 s
Nästa spår	Tryck och håll ned höger MFB i 1,5 s
Svara / Lägg på telefonsamtal	Dubbeltryck på MFB
Avvisa telefonsamtal	Tryck och håll ned MFB i 1,5 s
Växla mellan två samtal	Tryck och håll ned MFB i 2 sekunder
Gå in i parningsläge manuellt	Tryck och håll ned MFB i 6 sekunder
Aktivera Voice Assistant	Tryck tre gånger på höger MFB
Spelläge	Tryck tre gånger på vänster MFB

Spelläge

SOUNDPEATS TrueAir2 använder den senaste tekniken för att säkerställa låg latens i spelläge och se till att ljudet synkroniseras med bilden.
Tryck tre gånger till vänster för att aktivera spelläget med en röstuppmaning "Spelläge" och avaktivera läget med en uppmaning "Avsluta spelläge".

Q&A

F1: Vad säger laddningslampan när fodralet laddas?

Lysdioden lyser under laddning och släcks när den är fulladdad.

F2: Vad säger lysdioden inuti laddningsfodralet?

Lysdioden inuti laddningsfodralet tänds och lyser i 10 s för att tala om för batteriet kvar i fodralet medan du tar ut och sätter tillbaka öronsnäckorna.
Grönt ljus 50 % - 100 %
Gult ljus 10 % - 49 %
Rött ljus Mindre än 10 %

Lysdioden blinkar långsamt under laddning av fodralet.
Rött ljus Mindre än 20 %
Gult ljus 20 % - 69 %
Grönt ljus 70%-99%
Grönt ljus lyser 100 %

F3: Hur laddar man fodralet?

1.Använd en Type-C-adapter för att ladda fodralet (strömmen inte över 1A). LED-lampan lyser under laddning.
2. Ladda öronsnäckorna och fodralet minst en gång per 3 månader när de inte har använts under en längre tid.
3.Om laddningsfodralet stöder laddning via en trådlös laddningsplatta, lägg den på en platta. Laddningen börjar med att LED-lampan tänds och fortsätter att lysa.

F4: Varför är hörsnäckorna fortfarande anslutna till min telefon efter att de satts tillbaka?

1. Laddningsfodralet är slut på batteri. Fodralet kommer inte att stänga av hörsnäckorna om fodralets batteri är slut.
2. Se till att hörsnäckorna sitter bra i laddningsfodralet och att laddningskontaktorerna på både hörsnäckorna och laddningsfodralet är rena. Om inte, försök med en mikrofiberduk för att rengöra kontatorerna.

F5: Batteritiden är inte som annonserat?

En enda laddning ger dig inte 25 timmars speltid konstant. Hörsnäckorna fungerar cirka 5 timmar per laddning med genomsnittlig användning. Laddningsfodralet ger ytterligare 4 laddningar.