




From The community, For The community! CEF© @ Œ RoHS Powered by **恢复定**机



Mechanical dual model series long press for 3 seconds to on/off the keyboard.

On/Off the charging indicator, low voltage alarm, the wired version does not have this function.

FN + control (Keyboard's sleep time setting, white LED on F10: never sleep, F1: 5minutes, F2: 10minutes......F9: 45minutes to sleep.

function(for example:You may assign a macro of more than 32 bytes to a key in the driver mode while it's unavailable in those onboard mode layer)


You must need keep the driver running and the keyboard connect with the

FNX setting: If you don't like the FN position and FN combination key function, you can set your own FNX position and FNX combination key function, some special function keys, or combination keys, or macro keys,these settings of

this mode can be called by the FNX key in layer1& layer2, all settings in

GK21 Numberic pad kit

FN + (1)





按键

FN + 空格

FN + 1!

FN + 2@

FN + (1)

Win模式设置,实现Win用户的习惯操作。再按FN+6^退出到标准模式。

② FN+7&, 用户自定义模式2, 7&下白灯亮起, 出厂参考设置:

MAC OS设置,实现MAC键盘的习惯操作设置,并能通过驱动

程序修改设置并下载保存到键盘本地,使用时无需打开连接

驱动快速实现预先设置的功能。再按FN+7&退出到标准模式。

驱动模式:用户必须打开驱动程序,用USB有线模式连接键盘,此时键盘

实现驱动程序所设置的按键功能和灯效,尤其是一些板载模式无法实现

的特别功能和灯效,比如:板载模式下单个宏只能保存最多32字节,在驱

动模式下用户可以设置更长的宏定义。关闭驱动程序,将无法实现本模式

FNX设置:如果用户不喜欢键盘出厂设置好的的FN位置和FN组合功能,

用户可以设置自己喜欢的FNX位置和FNX组合按键功能,可设置一些特

殊功能键,或者组合键,或者宏定义键,在用户自定义的板载模式1或者

FN + 78

板 载 模 式2

MAC OS模式

驱动模式

的功能。

功能

系统控制(固定设置不可更改)

*2 长按:2@键下红绿交替闪烁,对码 *2蓝牙设备。 短按:切换到 *2蓝牙设备或者离开 *2蓝牙设备。

*3 长按:3#键下红绿交替闪烁,对码 *3蓝牙设备。 短按:切换到 *3蓝牙设备或者离开 *3蓝牙设备

注意:如蓝牙配对超时或配对失败,请重新进行配对;如果主机显示蓝牙配对成功,但无法使用,

机械轴双模版本长按3秒开启/关闭键盘, 有线版本无此功能。

貸 键盘背光和蓝牙休眠时间设置,白灯指示F10:不休眠, F1:5分钟后休眠,F2:10分钟后休眠......F9:45分钟后休眠。

Ⅲ 关闭/开启充电指示灯,低电压报警,有线版无此功能。

请删除主机蓝牙列表里的这个键盘,关闭主机蓝牙搜索,重启键盘,重新配对

长按: 1! 键下红绿交替闪烁,对码 \$1 蓝牙设备

F12

FN + delete

CEF© ② ■ RoHS

■※) 音量+

[e] 截屏

delete

☑ 一键呼叫手写输入

6

由 GH60 互联网社区玩家提供产品创意、配件和功能更新

F12

Scroll Lock

Pause Break

台 锁定/解锁Win功能键

Powered by **秋客定**机

de**l**ete



